



Piepsy

Eine Akustische Orientierungshilfe

Piepsy erleichtert Ihnen das Leben in vielen alltäglichen Begebenheiten.

Sie kennen doch mit Sicherheit folgende Situationen:

- Sie sind alleine im Schwimmbad oder am See - kommen aus dem Wasser ... wo war denn gleich meine Decke?
- Beim Sport in der Umkleidekabine mit zig Spinden ... Wo ist nun meiner?
- Sie sind auf einer Gesellschaft und haben sich die Beine vertreten ... wo ist noch gleich mein Platz gewesen?
- Sie haben Ihren Mantel an der Garderobe gelassen ... Welcher ist es ?

Ihnen fallen bestimmt noch diverse Situationen ein, in denen Sie etwas wieder finden wollen. Genau für diese Situationen haben wir Piepsy entwickelt. Piepsy besteht aus einem Sender und einem Empfänger.

Der Sender ist klein, handlich und wasserdicht. Er hat eine deutlich fühlbare Bedientaste und eine Öse erlaubt die Befestigung z. B. am Schlüsselbund.

Der Empfänger hat in etwa die Größe einer Zigaretenschachtel und kann überall platziert werden, wo Sie gerne wieder hinfinden möchten. Als Befestigungsmöglichkeit hat er eine stabile Kunststofföse.

Sind Sie nun auf der Suche nach dem Ort, wo sie den eingeschalteten Empfänger platziert haben, drücken Sie die Taste des Senders und der Empfänger meldet sich mit einem Pieplaut - daher der Name Piepsy. Solange Sie die Sendetaste gedrückt halten, wird das Piepsen kontinuierlich lauter. Piepsy hat eine Reichweite von ca. 30m und wird Ihnen mit Sicherheit ein Stück Selbstständigkeit zurück geben.

Der Empfänger benötigt zwei AAA Mignon Akkus oder Batterien. Größe: 100mm x 55mm x 24mm; Gewicht: 81g. Der Sender benötigt eine C2032 Batterie. Größe: 75mm x Breite ca. 37mm x 27mm, Gewicht: 23g.